



OK SPRØYTE



Art nr: 1793010

Håndsprøyte for avfetting, rengjøring og påføring av forskalingsolje, Membranherder. (Varmgalvanisert Beholder)

Etter 6-8 pumpeslag kan
Sprøytingen begynne.

Hold trykket vedlike under sprøytingen

NB: En gang iblant bør
Pumpen tømmes for væske
Ved å pumpe inn luft og siden åpne kranen.

Stoffer som størkner må ikke brukes i sprøyten.

Ved skiftning av stempelpakning må en påse
At den ytre tetningskant ikke skades.