


Deler til OK sprøyte



- A 1 Pumpehus
- A 2 Ventilhus m/kule
- A 3 Trykkventil
- A 4 Pakning (Pakkboks)
- A 5 Nippel (Pakkboks)
- A 6 Stempelpakning
- A 7 Metallstempel
- A 8 Stempelstang
- A 9 Styringsmutter
- A 10 Lås for pumpehåndtak
- A 11 Pumpehåndtak
- A 12 Bøyle
- A 14 Slange

- A 15 Kran
- A 16 Pakning
- A 17 Skive
- A 18 Ventil m/fjær
- A 19 Skive
- A 20 Pakning
- A 21 Overgangsnippel
- A 22 Pakning
- A 23 Sprederør
- A 24 Dyse
- A 25 Dyse
- A 28 Beholder