

DeSalin gel rustfjerner

Kraftig, gel rustfjerner

Produkt Beskrivelse

DeSalin™ Gel Rust Remover kan fjerne rust effektivt selv på vertikale flater. Bortsett fra sin handling som kraftig rustfjerner, forhindrer den også tidlig utvikling av rust. **DeSalin™ Gel Rust Remover** er også ideell for å forberede rustoverflater for påføring av andre belegg (primer, maling).

Anbefalt bruk

DeSalin™ Gel Rust Remover eliminerer rustflekken på betong, fliser eller porselen.

Fordeler

- ☆ Unik effektiv sammensetning som inaktiverer rust mens den ikke inneholder saltsyre
- ☆ Tiksotrop oppførsel gjør den ideell for vertikale flater
- ☆ Fjerner og forhindrer utvidelse av rust
- ☆ Etterlater ingen rester og skyller av med vann
- ☆ Fjerner rust uten røyk
- ☆ Fjerner effektivt rust, samtidig som overflaten klargjøres for behandling (primer, maling)

Tekniske egenskaper

Skjema / Type	▶ Flytende gel
Farge	▶ Gjennomsiktig
Tetthet	▶ 1,35 ±0,03 g/cm3
Ph	▶ 0,3 ± 0,1
Lukt	▶ Karakteristisk

Bruksanvisning

Påføringsoverflaten må være fri for støv og sprø materialer. Påfør **DeSalin™ Gel Rust Remover**, uten fortynning, ved å bruke en pensel. La det virke på overflaten i 10-20 minutter, og skrubb deretter med en myk svamp eller en myk, ikke-metallisk børste. Vask grundig med rikelig med vann. For vedvarende rustflekker påføres på nytt.

Lagring

Kan oppbevares i original, lukket beholder 24 måneder etter produksjonsdato.

Helse og sikkerhet

Les produktetiketten før bruk. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på www.NanoPhos.com eller på forespørsel ved å kontakte NanoPhos via e-post: info@NanoPhos.com eller telefon: +30 2292069312.

NanoPhos SA

Postboks 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1. km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Hellas
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

DeSalin gel rustfjerner

Kraftig, gel rustfjerner

Tilgjengelige pakker

- 1 kg, plastflaske
- 5 kg, plastkanne

Ansvarsfraskrivelse: *Anbefalingene fra det tekniske databladet for bruk av NanoPhos' produkter er basert på vår vitenskapelige kunnskap, laboratorieundersøkelser og lange erfaring. Informasjonen som gis, må betraktes som veiledende og gjenstand for kontinuerlig vurdering basert på spesifikke forhold og hver praktisk anvendelse. Egnetheten av produktet bør undersøkes i hvert tilfelle for spesifikk bruk, og sluttbrukeren bærer fullt og eksklusivt ansvar for eventuelle bivirkninger som kan oppstå ved feil bruk av produktet.*

DeSalin-logoen™ er et registrert varemerke som tilhører NanoPhos SA

NanoPhos SA

Postboks 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1. km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Hellas
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com